
Ausschub hinten, links
Ausschub hinten, rechts
Ausschub vorn, links
Ausschub vorn, rechts
Stütze hinten, links
Stütze hinten, rechts
Stütze vorn, links
Stütze vorn, rechts
Teleskop
Hubarm
Korbarm
Schwenkwerk
Nivellierung
157F8526
11005556
Stützenausleger
Stützen
Korbneigung
Einbaulage beachten!
LS-Entlastung
Einstellung Ölmessstab:
rote Markierung 20 cm über Tankgrund
grüne Markierung 22 cm über Tankgrund
bei Teleskop-Notein :
- PDSV-UW und PDSV-OW ohne Spannung !
- LS-Sitzventil ohne Spannung !
Hydrauliköl: Mineralöl HLPD 22
Hoffmann
Hydraulikplan TKA 28 KS 25280034
MAN TGL 8.180 4x2 BB
00000-00.0.00-000@_